Mode d'emploi

DEGAGEMENT DE RESPONSABILITE

Veuillez lire ceci avant toute utilisation

Toute activité ou sport pratiqué en hauteur est dangereux et peut engendrer des blessures graves voire même mortelles. Une formation appropriée est indispensable avant d'utiliser Poweriser.

Avant votre première utilisation, vous DEVEZ lire et comprendre le manuel fourni avec chaque paire de Poweriser qui illustre et renseigne sur la manière dont fonctionnent les Powerisers.

L'apprentissage de l'utilisation de vos Powerisers et de toutes les mesures de sécurités engage la seule et unique responsabilité de l'utilisateur qui assume personnellement tous les risques et responsabilités en cas de dommages, de blessures ou de mort à la suite de l'usage ou du mauvais usage de Poweriser quelle que soit les dégâts matériels et les réclamations de tiers.

CONSIGNES DE SECURITE

1. Portez toujours l'équipement de protection. Protèges-poignets, genouillères, coudières et casques ainsi qu'un maillot à manches longues et un pantalon qui vous aideront à éviter les blessures en cas de chute.
2. Lisez le manuel de l'utilisateur soigneusement avant toute utilisation et observer tous les avertissements et les recommandations.
3. Apprenez tout doucement et échauffez-vous entièrement avant toute utilisation.
4. Pratiquez seulement en compagnie d'amis ou de parents. Lors de l'apprentissage ou de l'utilisation des échasses Poweriser pour la première fois, NE PAS essayer de faire des figures ou des sauts avant de maîtriser complètement les échasses Poweriser.
5. Ne pas utiliser sur chaussée glissante, humide, irrégulière ou rugueuse, dans les escaliers, sur des surfaces en pentes ou molles, ou sur de la moquette. Eviter de pratiquer en public ou dans des endroits bondés de monde où vous pouvez vous blesser vous ou d'autres personnes.
6. Assurez-vous que vous utilisez bien le modèle qui correspond à votre âge et à votre poids afin d'éviter de graves blessures.
7. Ne pas utiliser sur les routes principales, sur les trottoirs, à proximité des véhicules ou des piétons.
8. N'essayez pas de modifier, de réparer ou de démonter le produit vous-même. Pour éviter de l'endommager, contacter votre revendeur local ou un agent autorisé pour l'entretien, la réparation ou la modification.

9. Ne pas remplacer les pièces avec des pièces qui ne sont pas destinés à vos Powerisers ou qui ne sont pas fabriqués par Poweriser. Cela annulerait votre garantie et nuirait à la performance du produit.
10. Ne permettez pas aux enfants d'utiliser ce produit sans la surveillance d'un adulte.
11. Poweriser n'est pas adapté pour une utilisation par des enfants de moins de 8 ans.

COMMENT UTILISER POWERISER ?

Préparation

1. Assurez-vous que vous portez bien toutes les protections à savoir : un casque, des coudières, des genouillères et des protèges-poignets.
2. Assurez-vous d'avoir bien serré et attaché toutes les sangles Poweriser, d'être bien à l'aise et en sécurité avec le produit.
3. Assurez-vous d'avoir lu entièrement ce manuel et d'avoir pris note des avertissements et des informations.
4. Faites des exercices d'échauffement comme l'indique le manuel.

Comment utiliser Poweriser ?

1. Un débutant doit être assis pour mettre et attacher les sangles.
2. Les sangles du genou maintenant les deux jambes doivent être fortement serrées.
3. Les fixations du pied doivent être attachées et serrées de manière à maintenir votre pied. Ne pas trop serrer.
4. Essayez de vous lever en vous appuyant sur le mur ou avec l'aide de quelqu'un.
5. Appuyez-vous contre les murs ou demandez à quelqu'un de vous aider en marchant lentement à côté de vous pour que la marche soit plus facile.
6. Les débutants ne devraient pas essayer de courir ou de sauter immédiatement. Veuillez apprendre lentement.

Comment se relever après une chute ?

1. Apprendre à se relever après une chute est difficile et normalement un débutant ne peut pas se relever après être tombé sans l'aide de quelqu'un.
2. Si vous portez des protections, vous pouvez vous relever sans aide en mettant votre poids sur l'autre jambe.
3. Avec la pratique, vous pouvez apprendre d'autres méthodes pour vous relever après une chute et il existe une façon courante qui consiste à faire le grand écart et à se relever au moyen d'un objet fixe ou d'un mur.

AVERTISSEMENT SPECIAL POUR LES ENFANTS

Poweriser n'est pas adapté pour une utilisation par des enfants de moins de 8 ans.

Les enfants doivent tout le temps être sous la surveillance d'un parent ou d'un tuteur et doivent porter les protections nécessaires.

OU UTILISER POWERISER ?

1. Ne pas utiliser sur chaussée glissante, humide, irrégulière ou rugueuse, dans les escaliers, sur des surfaces en pentes ou molles, ou sur de la moquette.
2. Eviter de pratiquer en public ou dans des endroits bondés de monde où vous pouvez vous blesser vous ou d'autres personnes.
3. Assurez-vous d'utiliser Poweriser seulement sur des surfaces plates et dures.
4. Utiliser seulement Poweriser dans des endroits où il y a de l'espace, libres et sans danger pour éviter les chutes, les accidents ou les blessures envers vous-même ou autrui.

ENDROITS INTERDITS

1. Routes, autoroutes et trottoirs : c'est difficile de s'arrêter ou de tourner lorsqu'on court ou lorsqu'on saute. Il est interdit d'utiliser Poweriser sur les routes publiques ou sur les trottoirs.
2. Surfaces molles (pelouse, moquette, etc….) : Il y a des risques de dysfonctionnement du ressort de torsion sur les surfaces molles et il y a le risque de tomber ou de se blesser.
3. Surfaces irrégulières : il est interdit de sauter dans des endroits étroits et irréguliers.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

1. Pour un fonctionnement satisfaisant constant il faut des bons soins, de l'entretien et un nettoyage régulier.
2. Tout endommagement de vos Poweriser doit être réparé avant une nouvelle utilisation et conformément au manuel de l'utilisateur et aux consignes de sécurité.
3. Il vaut mieux que la réparation soit effectuée par votre revendeur local ou un agent autorisé pour l'entretien.
4. Enlevez la saleté ou les débris après chaque utilisation.
5. Nettoyez vos Powerisers avec un chiffon sec pour empêcher la rouille.
6. ne pas utiliser d'agents nettoyants ou de produits décapants sur vos Poweriser afin d'éviter les dégâts.

LA PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

Tri sélectif. Ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers normaux.

Si un jour vous trouvez que vos Poweriser doivent être remplacés, ou si vous ne les utilisez plus, ne les jetez pas avec les déchets ménagers. Rendez ce produit disponible pour le tri sélectif.

Le tri sélectif des produits usagés et des emballages permet de recycler et de réutiliser des matériaux. Réutiliser des matériaux recyclés aide à empêcher la pollution environnementale et réduit la demande en matières premières.

GARANTIE

1. Poweriser garantit de remplacer gratuitement dans les douze mois qui suivent l'achat n'importe quelle(s) pièce(s) qui, selon nous, est défectueuse suite à un défaut matériel ou de fabrication.
2. CETTE GARANTIE EST SOUMISE AUX CONDITIONS SUIVANTES ;
3. La garantie Poweriser est de douze mois à partir de la date d'achat. Cette garantie couvre vos Poweriser contre des défauts d'ordre matériel ou de fabrication. Cela exclut les ressorts de torsion et les tiges «D » sous le pied qui sont garantis six mois.
4. La garantie n'est valable que pour l'acheteur d'origine du produit.
5. Tout Poweriser jugé défectueux à cause d'un défaut matériel ou de fabrication devra être réparé, ou selon la décision de Poweriser, remplacé gratuitement, hormis les frais de transport et de livraison.
6. Cette garantie couvre le remplacement, gratuit, d'une ou plusieurs pièces jugées défectueuses suite à un défaut matériel ou de fabrication.
7. Cette garantie ne couvre pas le mauvais soin du produit pas l'usager, l'incapacité pour l'usager d'utiliser le produit ce qui occasionne des défauts ou l'incapacité pour l'usager d'utiliser le produit à des hauteurs extrêmes.
8. Cette garantie ne couvre pas les pièces qui sont soumises à l'usure, aux accidents, aux modifications ou aux réparations non-autorisées, ou à la location.
9. Cette garantie ne couvre pas un dysfonctionnement survenu suite à un dépassement du poids limite autorisé ou à un mauvais usage du produit.
10. Votre garantie n'est valable que dans le pays où vous avez effectué l'achat.
11. Pour toute réclamation sur la garantie, vous devrez soumettre une preuve d'achat à votre revendeur ou à un agent autorisé pour l'entretien.
12. E n cas de réclamation envoyez vos Poweriser, entièrement rassemblés, à votre revendeur, à un agent autorisé pour l'entretien ou au distributeur de votre pays.